

Quick Install

English

THE LETHAL WEAPON WITH PUMP ACTION RELOAD!

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- PLAYSTATION™ LIGHT GUN.
- GUNCON™ / NORMAL OPTION SWITCH.
- TRIGGER.
- SLIDING RELOAD SWITCH (PUMP ACTION).
- 4 ACTION BUTTONS INCLUDING ONE THAT CAN BE SET AS A SAFETY SWITCH (LOCK).
- FIRING SPEED CONTROL.
- TURBO FIRE (SPEED) AND AUTO FIRE.
- SIMULTANEOUS AUTO FIRE / AUTO RELOAD SETTING.

QUICK INSTALL:

- 1/ Turn off your console before connection.
- 2/ Plug in your gun on port one of your console.
- 3/ Plug in the video connector behind your console or your adaptor.
- 4/ SPEED button must be disabled.
- 5/ The mode selection button of your gun must be in the normal position.
- 6/ Launch the game, this will automatically detect your gun.
- 7/ Set to Normal position for all games like Die Hard™, Judge Dredd™, Crypt Killer™, Lethal Enforcers™...
- 8/ Set to Guncon™ mode for all games developed for Guncon™ like Time Crisis™, Point Blank™...

OPTIONS:

- **START** BUTTON TO LOAD THE GAME OR PAUSE THE GAME.
- **NORMAL** BUTTON - NO SELECTION.
- **AUTO FIRE** BUTTON - GIVES YOU REPEAT FIRE.
- **AF + AR** - SIMULTANEOUS AUTO FIRE AND AUTO RELOAD.
- **SET** BUTTON TO SELECT THE NUMBER OF BULLETS FIRED.
- **SPECIAL** BUTTON.
- **UP** BUTTON ON THE CROSS (NORMAL GUN), BEHIND THE GUN.
- **DOWN** BUTTON ON THE CROSS (GUNCON™ MODE), BEHIND THE GUN.

PUMP ACTION GUN

Quick Install

Français

L'ARME FATALE AVEC RECHARGE STYLE FUSIL À POMPE !

CARACTERISTIQUES :

- PISTOLET PLAYSTATION™ OPTIQUE.
- BOUTON D'OPTION PISTOLET NORMAL.
- BOUTON D'OPTION PISTOLET GUNCON™.
- GÂCHETTE.
- GOUTTIÈRE COULISSANTE DE RECHARGE MANUEL.
- BOUTON D'OPTION DE RECHARGE AUTOMATIQUE.
- 4 BOUTONS D'ACTION SPÉCIALE DONT UN EN FORME DE CRAN DE SÛRETÉ.
- SÉLECTEUR DE VITESSE DE BALLE.
- TURBOFIRE (SPEED) ET AUTO FIRE.
- FONCTION SIMULTANÉE AUTO-FIRE + AUTO RECHARGE.

INSTALLATION RAPIDE :

- 1/ Veillez à ce que votre console soit éteinte avant toute connexion.
- 2/ Branchez votre pistolet sur le port numéro 1 de votre console.
- 3/ Branchez le connecteur video sur le connecteur à l'arrière de votre console ou de votre adaptateur.
- 4/ Veillez à ce que le bouton **SPEED** soit inactif (position vers la gauche).
- 5/ Veillez à ce que le bouton de sélection de votre pistolet soit au milieu en position normal, pour éviter tout conflit lors du lancement du jeu.
- 6/ Lancez le jeu, celui-ci détectera automatiquement votre pistolet.
- 7/ Mettez vous en position Normal pour tous les jeux de tirs style Die Hard™, Judge Dredd™, Crypt Killer™, Lethal Enforcers™...
- 8/ Mettez vous en mode Guncon™ pour utiliser les jeux développés en mode Guncon™ style Time crisis™...

OPTIONS :

- BOUTON **START** POUR DÉMARRER LE JEU OU METTRE EN PAUSE.
- BOUTON NORMAL, AUCUNE SÉLECTION N'EST FAITE.
- BOUTON AUTO FIRE, DONNE UN TIR CONTINU EN RAFALE.
- BOUTON **AF+AR**, AUTO FIRE ET AUTO RECHARGE SIMULTANÉE.
- BOUTON **SET** POUR DÉTERMINER LE NOMBRE DE BALLES.
- BOUTON SPÉCIAL (CRAN DE SÛRETÉ).
- BOUTON ARRIÈRE HAUT (NORMAL).
- BOUTON ARRIÈRE BAS (GUNCON™).

PUMP ACTION
GUN

Quick Install

German

DIE TÖDLICHE SCHNELLADEWAFFE!

TECHNISCHE DATEN:

- LEICHTE WAFFE FÜR PLAYSTATION™.
- UMSCHALTER FÜR GUNCON™ / NORMAL MODUS.
- ABZUGSHEBEL.
- GLEITENDER VERSCHLUS FÜR MANUELLES NACHLADEN.
- 4 TASTEN FÜR SONDERFUNKTIONEN, EINER DAVON GEFORMT WIE EIN SICHERHEITSHEBEL.
- EINSTELLUNG DER FEUERGESCHWINDIGKEIT.
- TURBOFIRE UND AUTOFIRE.
- SIMULTANES AUTOFIRE UND AUTOMATISCHES NACHLADEN.

SCHNELL INSTALLATION:

- 1/ Schalten Sie die Konsole aus, bevor Sie die Pump Action Gun anschließen.
- 2/ Verbinden Sie die Pistole mit dem Port 1 der Konsole.
- 3/ Verbinden Sie den Videoanschluß mit der Rückseite der Konsole oder dem Adapter.
- 4/ Die **SPEED** Taste muß ausgeschaltet sein.
- 5/ Der Modus-Schalter (mode selection) der Pistole, muß sich im Modus Normal befinden.
- 6/ Starten Sie das Spiel, es wird die Pistole automatisch erkennen.
- 7/ Für Spiele wie z.B. Die Hard™, Judge Dredd™, Crypt Killer™, Lethal Enforcers™, etc., wählen Sie den Modus Normal.
- 8/ Für Spiele wie z. B. Time Crisis™, Point Blank™, etc., die für Guncon™ entwickelt wurden wählen Sie den Modus Guncon™.

OPTIONEN:

- MIT DER **START** TASTE LADEN SIE DAS SPIEL ODER SIE SCHALTEN DAS SPIEL AUF PAUSE.
- **NORMAL** TASTE - KEINE AUSWAHL.
- **AUTOFIRE** TASTE - FÜR AUTOMATISCHES FEUERN.
- **AF + AR** - SIMULTANES AUTOFIRE UND AUTOMATISCHES NACHLADEN.
- MIT DER **SET** TASTE WÄHLEN SIE DIE ANZAHL DER ABZUEHENDEN PATRONEN SPEZIEL TASTE.
- MIT DER OBEREN TASTE AUF DER RÜCKSEITE DER PISTOLE SCHALTEN SIE IN DEN «NORMALEN» MODUS.
- MIT DER UNTEREN TASTE AUF DER RÜCKSEITE DER PISTOLE SCHALTEN SIE IN DEN «GUNCON™» MODUS.

PUMP ACTION
GUN

Quick Install

Español

EL ARMA LETAL CON RECARGA DE TIPO PUMP ACTION!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- PISTOLA LIGERA PARA PLAYSTATION™.
- CONMUTADOR DE OPCIONES: GUNCON™ / NORMAL.
- GATILLO.
- RECARGA DEL ARMA MEDIANTE DELIZAMIENTO (PUMP ACTION).
- 4 BOTONES DE ACCIÓN, INCLUYENDO UNO QUE PUEDE SER CONFIGURADO COMO UN CONMUTADOR DE SEGURIDAD (LOCK).
- CONTROL DE VELOCIDAD DE DISPARO.
- TURBO FIRE (VELOCIDAD) Y AUTO FIRE.
- PRESTACIONES DE AUTO FIRE / AUTO RELOAD SIMULTÁNEO.

FÁCIL INSTALACIÓN:

- 1/ Apaga tu consola antes de conectar la pistola.
- 2/ Conecta la pistola en el puerto 1 de tu consola.
- 3/ Conecta el conector video detrás de tu consola o tu adaptador.
- 4/ El botón **SPEED** debe estar desconectado.
- 5/ El botón de selección de modo de la pistola debe estar en la posición normal.
- 6/ Ejecuta el juego, detectará automáticamente la pistola.
- 7/ Selecciona la posición Normal para todos los juegos del tipo de Die Hard™, Judge Dredd™, Crypt Killer™, Lethal Enforcers™...
- 8/ Selecciona el modo Guncon™ para todos los juegos desarrollados por Guncon™ como Time Crisis™, Point Blank™...

OPCIONES:

- BOTÓN **START** PARA CARGAR EL JUEGO O REALIZAR UNA PAUSA EN EL MISMO.
- BOTÓN **NORMAL** - NO SELECCIÓN.
- BOTÓN **AUTO FIRE** - TE PROPORCIONA REPETICIÓN EN EL DISPARO.
- **AF + AR** - AUTO FIRE Y AUTO RELOAD SIMULTÁNEOS.
- BOTÓN **SET** PARA SELECCIONAR EL NÚMERO DE BULLETS DISPARADOS.
- BOTÓN **SPECIAL**.
- BOTÓN **UP** EN LA CULATA (PISTOLA NORMAL).
- BOTÓN **DOWN** EN LA CULATA (MODO GUNCON™).

PUMP ACTION GUN



We thank you for your purchase and inform you that this product benefits from a 12 month warranty from the date of purchase.

• Surname: First Name: Age:
• Address: Post Code:
• Exact name of the product purchased:
• What kind of games do you have?
• Do you own any other accessories?
☐ Joypad ☐ Joystick, Flightstick ☐ Wheel ☐ Other (Specify):
Serial Number:
Shop were purchased:
Address:
Date:



Wir bedanken uns für den Kauf eines unserer Produkte. Wir gewähren auf dieses Produkte eine Garantie von 12 Monaten, vom Kaufdatum an.

• Vorname: Nachname: Wohnort: Alter:
• Straße: PLZ: Land:
• Genauer Name des Produkts:
• Welche(s) Spiel(e) besitzen Sie?
• Welches Zubehör besitzen Sie?
☐ Gamepad ☐ Joystick, Flightstick ☐ Lenkrad ☐ Andere:
Seriennummer:
Händler:
Stadt:
Kaufdatum:



Nous vous remercions de votre achat et vous informons que ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.

• Nom: Prénom: Age:
• Adresse: Code postal: Ville: Pays:
• Intitulé exact du produit:
• Quels jeux possédez-vous?
• Quel(s) accessoires possédez-vous?
☐ Joypad ☐ Joystick, Flightstick ☐ Volant ☐ Autre(s):
N° de série:
Revendeur:
Ville:
Date d'achat:



Les agradecemos la compra de nuestro producto y les informamos que este producto beneficia de un año de garantía a partir de la fecha de compra.

• Nombre: Apellidos: Edad:
• Dirección: Código Postal: Ciudad: País:
• Nombre exacto del producto:
• ¿Qué juegos posee?
• ¿Qué accesorios posee?
☐ Pad ☐ Joystick ☐ Volante ☐ Otros (indíquelo):
N° de serie:
Distribuidor:
Ciudad:
Fecha de compra:



Ti ringraziamo per il tuo acquisto e ti informiamo che questo prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto.

• Cognome: Nome: Età:
• Indirizzo: CAP: Città:
• Nome del prodotto acquistato:
• Che tipo di giochi possiedi?
• Possiedi altri accessori?
☐ Joypad ☐ Joystick, Flightstick ☐ Volante ☐ Altro (specificare):
Numero di serie:
Negozio di acquisto:
Indirizzo:
Data di acquisto:



Wij danken u voor uw aankoop en we zouden u graag willen informeren dat dit produkt recht heeft op één jaar garantie, ingaande de dag van aankoop.

• Achternaam: Voornaam: Leestijd:
• Adres: Postcode: Plaats: Land:
• Juiste naam van het produkt:
• Welk(e) spel(len) bezit u?
• Welk(e) accessoire(s) bezit u?
☐ Joypad ☐ Joystick, Flightstick ☐ Stuur ☐ Overig (invullen):
Serie nummer:
Verdelers:
Stad:
Aankoop datum:



WE THANK YOU FOR YOUR PURCHASE AND INFORM YOU THAT THIS PRODUCT BENEFITS FROM A 3 MONTH WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE.

◆ Surname:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◆ First Name:

◆ Date of Your birth:

◆ Address : Post Code:

● EXACT NAME OF THE PRODUCT PURCHASED:

● UPC #:

0 1 0 1 8 1 8 1 8 -



(LAST SIX DIGITS OF UPC BAR CODE LOCATED ON PRODUCT CARTON)

● WHAT KIND OF GAMES DO YOU HAVE? (GIVE 3 TITLES)

- 1/

- 2/

- 3/

● PLEASE CHECK THE TWO (2) MOST IMPORTANT REASONS THIS PRODUCT WAS PURCHASED:

1 ☐ Features

2 ☐ Read a review

3 ☐ Price

4 ☐ Advertisement

5 ☐ Friend's recommendation

6 ☐ Read/Heard about on internet

7 ☐ Used/Saw it at friend's house

8 ☐ Received as a gift

9 ☐ Other

Quick Install

Netherlands

HET DODELIJKE WAPEN MET PUMP ACTION HERLAADFUNCTIE!

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN:

- PLAYSTATION™ LIGHT GUN.
- KEUZESCHAKELAAR GUNCON™ / NORMAAL.
- TREKKER.
- SCHUIFSCHAKELAAR VOOR HERLADING (POMPWERKING).
- 4 KNOPPEN WAARVAN ÉÉN KNOP ALS VEILIGHEIDSKNOP (VERGRENDING) KAN INGESTELD WORDEN.
- CONTROLE VOOR VUURSNELHEID.
- TURBOVUURSNELHEID EN AUTOMATISCHE SNELHEID.
- OOK MOGELIJK AUTOMATISCH VUREN/HERLADEN IN TE STELLEN.

INSTALLATIE:

- 1/ Schakel uw console uit vóór u het pistool vastkoppelt.
- 2/ Stop de stekker van het pistool in poort één van uw console.
- 3/ Sluit uw videoconnector aan achter uw console of adapter.
- 4/ De **SPEED**-knop moet uitgeschakeld zijn.
- 5/ Zet de keuzeknop van het pistool op de normale stand.
- 6/ Start de game die uw pistool automatisch zal detecteren.
- 7/ Zet de keuzeknop op de stand Normal voor spellen als Die Hard™, Judge Dredd™, Crypt Killer™, Lethal Enforcers™...
- 8/ Schakel de Guncon™-modus in voor alle games ontworpen voor Guncon™, bijvoorbeeld: Time Crisis™, Point Blank™...

OPTIES:

- **START** - KNOP OM DE GAME TE STARTEN OF TE ONDERBREKEN.
- GEWONE KNOP - GEEN SELECTIE.
- AUTOMATISCHE VUURKNOP - OM SALVO'S AF TE VUREN.
- **AF + AR** - AUTOMATISCH VUREN EN AUTOMATISCH HERLADEN.
- **SET** - KNOP OM HET AANTAL AFGEVUURDE KOGELS TE SELECTEREN.
- BIJZONDERE KNOP.
- UP-KNOP OP DE KRUISKNOP (NORMAAL PISTOOL), ACHTER HET PISTOOL.
- DOWN-KNOP OP DE KRUISKNOP (GUNCON™-MODUS), ACHTER HET PISTOOL.

PUMP ACTION
GUN

Quick Install

Italiano

L'ARMA LETALE CON RICARICA A POMPA!

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PISTOLA LUMINOSA PER PLAYSTATION™.
- SWITCH OPZIONE GUNCON™ / NORMAL.
- GRILLETTO.
- SWITCH DI RICARICA SCORREVOLE (PUMP ACTION).
- 4 PULSANTI D'AZIONE INCLUSO UNO SETTIABILE COME SICURA (LOCK).
- CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI FUOCO.
- TURBO FUOCO (SPEED) E AUTO FUOCO.
- IMPOSTAZIONI DI AUTO FUOCO / AUTO RICARICA SIMULTANEE.

INSTALLAZIONE RAPIDA:

- 1/ Spegni la tua console prima della connessione.
- 2/ Collega la pistola nella porta uno della tua console.
- 3/ Collega il connettore video dietro la tua console od il tuo adattatore.
- 4/ Il pulsante **SPEED** deve essere disabilitato.
- 5/ Il pulsante di scelta della modalità dev'essere in posizione Normal.
- 6/ Fai partire il gioco, individuerà automaticamente la pistola.
- 7/ Setta sulla posizione Normal per tutti i giochi come Die Hard™, Judge Dredd™, Crypt Killer™, Lethal Enforcers™...
- 8/ Setta sulla posizione Guncon™ per tutti i giochi sviluppati per Guncon™ come Time Crisis™, Point Blank™...

OPZIONI:

- PULSANTI **START** PER CARICARE O METTERE IN PAUSA IL GIOCO.
- PULSANTE **NORMAL** - NESSUNA SELEZIONE.
- PULSANTE **AUTO FIRE** - TI FORNISCE UN FUOCO RIPETUTO.
- **AF + AR** - AUTO FUOCO E AUTO RICARICA SIMULTANEE.
- PULSANTE **SET** PER SELEZIONARE IL NUMERO DI PROIETTILI SPARATI.
- PULSANTI SPECIALI.
- PULSANTE **UP** SULLA CROCE (MODALITÀ NORMAL), DIETRO LA PISTOLA.
- PULSANTE **DOWN** SULLA CROCE (MODALITÀ GUNCON™), DIETRO LA PISTOLA.

PUMP ACTION
GUN