




GUN SHOOTING SYSTEM



このたびはコナミのPlayStationTM用ガンシューティングシステム「HYPER BLASTERTM」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。プレイされる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法でお楽しみください。

©1995 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

SLPH 00014

For Japan Only

特製コントローラ
SLPH00014(コナミ製)

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

けいこく
警告

- 疲れた状態や連続して長時間にわたるご使用は健康上好ましくありませんのでさけてください。ごくまれに強い光の点滅や刺激を受けたり、テレビ画面を見ている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等を経験する人がいます。こうした症状が見られた場合は、プレイする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合はゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中に身体の一部、または全部に不快な感覚や痛みを感じたり訴えたときは、ゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合には、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり疲れている場合は、ゲームをすることによって悪化する可能性があります。そのような場合にはゲームをする前に医師に相談してください。

ちゅうい
注意

- 健康のため、ゲームをお楽しみになる時は、テレビ画面から適度に離れてご使用ください。
- 長時間ご使用になる場合、1時間ごとに10分から15分の休憩を取ることをおすすめします。
- PlayStationTM本体をスクリーン投影式のテレビ（プロジェクション・テレビ）には絶対接続しないでください。残像光量による画面焼けが生じることがあります。
- 本品は日本国内仕様です。海外仕様の機種や他の機種に使用すると、故障などの原因となる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

使用上のご注意

HYPER BLASTER
USER'S MANUAL

- HYPER BLASTER™は家庭用ビデオゲーム・コンピュータ' PlayStation™専用のコントロールガンです。対応ソフトとともにご使用ください。(ガン単体ではプレイできません。また、本品には、ゲームソフトはついておりません。)
- 専用ガンを人に向けたりすると他人に危険な感覚を与えることがあるので絶対にしないでください。
- 専用ガンは精密機器ですので、乱暴に扱わないでください。また、本来の目的以外のことは使用しないでください。
- 専用ガンの端子部に直接手で触れたり、コードを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。また銃口を傷つけたりふさいだり、水で濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- 極端に高温または低温、あるいは多湿な場所での使用や保管は避けてください。また、直射日光の当る場所やストーブの近く、ホコリの多いところも避けてください。
- 専用ガン内部のレンズにさわったり、汚したりしないでください。誤動作の原因になります。
- 本品の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。みがき粉やシンナー、ベンジンなどは変色・変形の原因となりますので使用しないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。不当な改造・修理による故障および損傷は保証期間中でも有償修理になります。
- 液晶テレビ、液晶プロジェクタ、倍速走査テレビではご使用になれません。
- 画面の小さなテレビ(14型未満)、ハイビジョンテレビ、ワイドテレビでは動作しない場合があります。また、一部の旧型テレビでは動作しない場合があります。
- ゲーム中はテレビ、ビデオ等の赤外線リモコンを使用しないでください。正しく動作しない場合があります。
- 必ず屋内で使用してください。屋内でも日光が直接差し込んでくるような極端に明るい所では誤動作したり動作しない場合があります。また、テレビ画面の近くに蛍光灯があるときは、誤動作する場合があります。
- 銃口を絶対に太陽に向けしないでください。内部の部品を壊す恐れがあります。
- 本品に対応したソフト以外のゲームで遊ぶときは、専用ガンをPlayStation™本体に接続しないでください。また、接続コードの抜き差しは、必ずPlayStation™本体の電源を切ってから行ってください。



- 本品に対応するソフトには対応マークがついています。マークを確認した上で、ソフトをお買い求めください。

仕様

型名: RU012 (SLPH00014) 商品名: HYPER BLASTER™
消費電力: DC3.45V 6mA
使用IC: マイクロプロセッサ…1個 受光素子(アンプ付き)…1個

VCCI

この装置は第2種電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近隣してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

こ しょう おも
故障かな？と思ったら

プレイ時に次のような症状が出る場合は、修理を依頼する前にもう一度お確かめください。

- 画面上に撃てない場所がある。
 - テレビ画面の輝度調整でモニターを明るくしてください。
 - 専用ガンが、PlayStation™本体に正しく接続されているか確認してください。
 - テレビ画面が汚れている場合は、きれいに清掃してください。
 - テレビ画面にフィルター等がある場合は、外してください。
 - 銃口内のレンズが汚れている場合はレンズクリーナー等で清掃してください。
 - 専用ガンがテレビから反応する距離にあることを確かめ、照準を再調整してください。
 - テレビの近くに蛍光灯がある場合、遠ざけるか消してください。
 - 室内に直射日光が入っている場合は、カーテン等で日光を遮ってください。
- 発射がとぎれる。
 - 専用ガンがテレビから反応する距離にあることを確かめ、照準を再調整してください。
 - テレビの近くに蛍光灯がある場合、遠ざけるか消してください。
 - 室内に直射日光が入っている場合は、カーテン等で日光を遮ってください。
- 狙っていない別の場所に当たる。
 - テレビの近くに蛍光灯がある場合、遠ざけるか消してください。
 - 専用ガンが、PlayStation™本体に正しく接続されているか確認してください。
 - 専用ガンがテレビから反応する距離にあることを確かめ、照準を再調整してください。
 - 室内に直射日光が入っている場合は、カーテン等で日光を遮ってください。

保証書は品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料修理に必要です。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証規定

- 使用上の注意による正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ日から6ヶ月間、保証規定に基づき無料修理といたします。
- つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - 1 本書のご掲示がない場合、およびお買い上げ年月日、お買い上げ店名認印の記入がない場合。
 - 2 使用上の誤り、または不当な改造や修理による故障および損傷。
 - 3 お買い上げ後の移動、輸送、落下による故障および損傷。
 - 4 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
 - 5 接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※本書は明示した期間、条件に基づいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、コナミサービスセンターまたはお買い上げ店にお問い合わせください。

コナミ株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門4-3-1

東京サービスセンター 〒101 東京都千代田区神田神保町3-25 TEL03-3234-8768(直)
大阪サービスセンター 〒561 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL06- 334-0335(直)

●商品に関するお問い合わせは ● ☎フリーダイヤル0120-086-573
お客様ご相談室 営業時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）10:30～17:00
コナミホットライン 電話番号は、お間違えのないようにおかけください。

本品の輸出、営業使用及び賃貸を禁じます。

SLPH 00014

HYPER BLASTER™ and KONAMI® are trademarks of KONAMI CO.,LTD.

and PlayStation are Trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

HYPERBLASTER 及び



はコナミ(株)の商標です。



ハイパーブラスター

HYPERBLASTER™

保証書

型 名	RU012 (SLPH00014)		
保証期間	6ヶ月		
お 客 様	ご住所 〒	TEL	
	お名前		
お買い上げ店	住所 〒		
	店名	印	
	お買い上げ年月日	年	月 日

お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかご確認の上お受け取りください。

●部品の保証期間について

コナミではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低2年間保有しています。この保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、コナミサービスセンターか、お買い上げ店にご相談ください。

※修理を依頼される際は、症状を詳しく書いてください。
